

MDSDDD ANTENNA DISTRIBUTOR 取扱説明書

はじめに「

このたびはMAXON MRX800/MRG800/MRG800B 専用アンテナ・ディストリビューターMD800 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に本機の性能を充分発揮させ、正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をお読みください。また、お読みになった後は保証書といっしょに大切に保管してください。

特長「

- ●特定小電力無線局の無線設備用800MHz帯仕様です。
- ●1セット (2本) のアンテナで4台までのダイバシティ・レシーバー (MRX 800/MRG 800/MRG 800B) にRF信号 (電波) を分配できます。
- ●電波法による免許申請は一切不要です。


ご使用の前に

- ○自動車、照明用調光器、螢光灯、大型モーター、コンピューターやデジタル回路を使用した電子楽器は雑音電波を発生する場合があります。MD800はそれらの機器から影響を受けない位置まで離して設置してください。
- ○振動の多い場所、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、砂やほこりの多い場所への設置はお避けください。
- ○落としたり、ぶつけたりしないようていねいに扱ってください。
- ○水や液体で濡れた場合はただちに電源スイッチを切り、乾いた布で拭き取ってください。
- ○アンテナはMAXON EA800を使用してください。別のアンテナをご使用になりますと正常に動作しないばかりか、故障の原因となりますのでご注意ください。
- ○電源は国内専用(AC100v 50/60Hz)ですので海外ではご使用できません。また海外で使用した場合、電波法違反になる場合もあります。
- お手入れはやわらかい布で空拭きしてください。ベンジン、シンナーなどの溶剤を使用しますと塗装が剝 げる恐れがあります。


接続方法

別売ダイバシティ・レシーバー(MRX800/MRG800/MRG800B)と別売壁取付用外部アンテナEA800を下図のように接続してください。

- ※アンテナ(EA800)は確実にダイバシティ受信効果を得るため、アンテナどうしを3m以上離して設置してください。
- ※MD800とEA800 を接続する同軸ケーブルおよび MD800 とダイバシティ・レシーバーを接続する分配ケーブルは付属されていません。下記規格のものを別にお買い求めください。



同軸ケーブルとBNCプラグの接続「




他グループとの隣接使用について

本シリーズの同一場所での同時複数使用は最大6チャンネルまで(800MHz帯ワイヤレスシステムにおける、(財)電波システム開発センターの推奨による)となっており、マクソンMRX800シリーズではチャンネルB11~B16までの6波が標準仕様となっています。6波以上のワイヤレス・システムをご使用になる場合は別グループ(例B31~B36など)の使用が必要となりますが、他グループとの混信を防ぐためワイヤレス・マイクロホンと別グループの受信アンテナとの距離は同じ階の場合20m以上、階が異なる場合は10m以上離れるように設置してください。

●同じ階で使用するとき


異なるグループのアンテナと ワイヤレスマイクの距離は 20m以上離してください。 グループA

●別の階で使用するとき




(注)距離は目安です。 壁・天井・床の材質構造によって異なります。

寸法図



MD800ブロックダイアグラム



主な規格

通過周波数……806~810MHz

帯域内リップル……±2dB以内

入出力インピーダンス……50Ω

利得……OdB±2dB

最大入力レベル……11 OdB/ #V

雑音指数……1 OdB 以下

入出力コネクター……BNC-F×10

電源······AC100V 50/60Hz

消費電力……5W

使用温度範囲………○~+50(℃)

保存温度範囲……-20~+70 (℃)

寸法·······480(W)×44(H)×146(D)mm

重量……2840g



株式会社日伸音波製作所